

## Kontrola časování rozvodu



### Vymontovat, odmontovat

Kryt ozubeného řemenu-horní díl vymontovat - viz pracovní postup "Kryt ozubeného řemenu-horní díl vymontovat a namontovat".



### Kontrolovat/vizuálně kontrolovat

Za upevňovací šroub hnacího kola ozubeného řemenu otočit klikový hřídel ve směru otáčení motoru do polohy pro "zapal.-HÚ 1. válce" (značka 2). Současně musejí značky (1) na rozvodových kolech vačkového hřídele stát proti sobě a lícovat s horní hranou hlavy válců (blokovací přípravek KM-852 se musí dát v této poloze nasadit).

Klikovým hřídelem otáčejte pomalu a stejnoměrně.

Nesouhlasí-li poloha značek pro časování rozvodů - viz pracovní postup "Časování rozvodů seřídit".



### Zamontovat, namontovat

Kryt ozubeného řemenu-horní díl namontovat - viz pracovní postup "Kryt ozubeného řemenu-horní díl vymontovat a namontovat".

